

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДВЕСНОМУ МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ

СЕРИИ SP-FOCUS

1. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом всех работ отключите электропитание!
- Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- Поверните основание **①** (см. Рис.) относительно корпуса светильника **②** против часовой стрелки и отделите его от светильника.
- Отсоедините клеммную колодку **③** светильника (если она прикручена) и провод заземления **④** от основания **①**, выкрутив винты. Основание **①** для подвесного монтажа не используется.
- Прикрутите провод заземления **④** к нижней чаше **⑤**.
- Подключите к клеммной колодке **③** светильника соединительный кабель **⑥**, проходящий через нижнюю чашу **⑤**. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза, синий – ноль, желто/зеленый – заземление.
- Вставьте нижнюю чашу **⑤** в светильник **②** и зафиксируйте винтами **⑦**.
- Выкрутите винты **⑧** и отделяйте монтажную скобу **⑨** от верхней чаши **⑩**.
- Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели **⑪**.
- Пропустите кабель электропитания через центральное отверстие в монтажной скобе **⑨**.
- Закрепите монтажную скобу **⑨** на потолке шурупами **⑫**, выкрутив их в пластиковые дюбели **⑪**.
- Подключите кабель электропитания от сети ~220В к клеммной колодке **⑬**. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза, синий – ноль, желто/зеленый – заземление.
- Отрегулируйте длину троса. Для уменьшения длины вытяните свободный конец троса с обратной стороны верхней чаши **⑭а**. Для увеличения длины нажмите на фиксирующую втулку и одновременно потяните трос в нужную сторону **⑯**.
- Наденьте верхнюю чашу **⑩** на монтажную скобу **⑨** и закрепите её винтами **⑮**. Перед закручиванием винтов, чтобы предотвратить замыкание проводов, проверьте укладку сетевого кабеля и троса. При необходимости укоротите трос.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

